

В данной статье речь пойдет о настройке и использовании ТВ-приставки MAG-250 или IPTV RT-STB-HD после того, как была установлена альтернативная прошивка, об этом я [писал здесь](#).

---

### Настройка яркости светодиода

После установки прошивки от DNK первое на что обращаешь внимание, это появление одной не очень приятной особенности. При переключении ТВ-приставки в ждущий (спящий) режим очень ярко горит синий светодиод. Для устранения этого дефекта необходимо с помощью пульта зайти в настройки устройства:

Главное меню - Раздел "Настройки" -> подраздел "Управление"

Ищем и меняем следующие настройки:

**Яркость LED** - изменить на 20

**Яркость LED (режим ожидания)** - изменить на 0

---

### Пульт от Ростелеком

Второе, на что хочется обратить внимание, это особенности использования пульта от Ростелеком.

Ввиду того что родной пульт от приставки довольно сильно отличается от того, который поставляет Ростелеком, а установленная на MAG-250 или IPTV RT-STB-HD прошивка рассчитана на использование родного пульта, необходимо обратить внимание на функциональное отличие ряда клавиш.

В процессе настройки приставки обычно появляются подсказки по использованию тех или иных клавиш, которые на пульте от Ростелеком обозначены по другому, но имеют необходимый функционал. Пожалуйста обратите на это внимание. Изображение пульта с отметками клавиш представлено ниже.



## Создание и Загрузка плейлиста

Добыть свежий интернет ТВ-плейлист для вашего региона можно двумя способами: гуглением или самостоятельной генерацией, путем сканирования соответствующего ip диапазона.

Для создания плейлиста IPTV каналов Ростелеком я разработал небольшую программу [редактор M3U \(M3Ueditor\)](#). С помощью нее можно создать свой плейлист вручную или используя встроенный механизм сканера IPTV каналов. Впоследствии созданный файл будет использован для загрузки в приставку.

Следующим немаловажным шагом является загрузка своего плейлиста.

Пока же исходим из того, что у нас уже есть готовый плейлист в формате \*.m3u, который копируем в корень USB флешки. Затем флешку вставляем в USB порт на ТВ-приставке MAG-250 или IPTV RT-STB-HD.

После того, как на флешке загорелся индикаторный светодиод (если он есть), в основном меню приставки переходим в раздел "**Home Media**" (скриншот ниже).



Далее выбираем из списка наш USB накопитель, далее выбираем файл, например **TVchannels.m3u** и нажимаем на нем кнопку "OK". Будет отображено меню по настройке плейлиста (скриншот ниже).



Вариантов здесь несколько. Наиболее интересны два последних.

F3 - позволяет объединить установленный плейлист с тем, который мы выбрали.

F4 - позволяет выполнить замену текущего плейлиста на новый, который мы выбрали. Если вы используете новый плейлист, нажимаете на пульте кнопку 3 (F3) и "OK".

Теперь возвращаемся в меню нажатием кнопки "**Exit**" на пульте и в основном меню выбираем раздел "**IPTV каналы**" и наслаждаемся просмотром каналов.

