

Как включить встроенную веб камеру и Wi-Fi на ноутбуке msi

Не так давно столкнулся с проблемой использования некоторого оборудования на ноутбуке MSI MS-168C.

На ноутбуке была установлена операционная система Microsoft Windows 10. Все драйвера были автоматически установлены самой операционной системой после настройки подключения к сети интернет. Это очень удобно, т.к. на официальном сайте производителя драйверов под Windows 10 нет.

Все было в полном порядке до установки программы Skype, которая не нашла встроенной камеры в ноутбуке.

Решение оказалось простым. В некоторых марках ноутбуков MSI веб-камера запускается клавишами и для того, чтобы **включить встроенную камеру** на ноутбуке MSI, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать комбинацию клавиш **Fn + F6**. После этого Windows начнет обнаружение нового оборудования.
2. Дождаться завершения загрузки и установки драйверов.
3. Проверить работу камеры (например в программе Skype).

Аналогично проблема решается с доступом к сетям Wi-Fi:

1. Нажать комбинацию клавиш **Fn + F8**. После этого Windows начнет обнаружение нового оборудования.
2. Дождаться завершения загрузки и установки драйверов.
3. Можно выполнить поиск и подключение к беспроводной сети по Wi-Fi

Это решение должно работать на всех ноутбуках MSI.